


# Guía de operación ANA (MAA)

CASIO®

- Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.
- Su reloj puede ser ligeramente diferente del que se muestra en la ilustración.

## Notas

- Algunos modelos resistentes al agua se equipan con una corona con seguro enroscable.
- Con tales modelos, deberá desenroscar la corona en la dirección indicada en la ilustración para aflojarla antes de que pueda extraerla hacia afuera. No tire demasiado forzando tales tipos de coronas.
- También tenga en cuenta que tales relojes no son resistentes al agua mientras sus coronas están aflojadas. Asegúrese de enroscar las coronas de nuevo hacia adentro en toda su extensión antes de realizar cualquier ajuste.




[Módulo 5128]

### Puesta en hora

1. Extraiga la corona hasta el segundo clic cuando la manecilla de los segundos se encuentre en la posición de las 12 para que se pare.
2. Ajuste las manecillas haciendo girar la corona. Adelante la manecilla de los minutos cuatro o cinco minutos desde la posición de ajuste deseado y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste correcto.
3. Introduzca la corona en sincronización con la señal horaria para que el reloj continúe marcando la hora.

Primer clic (ajuste del día)

Corona (posición normal)



Segundo clic (ajuste de la hora)

### Para ajustar el día

- Evite ajustar el día entre las 9:00 p.m. y las 1:00 a.m. Si lo hiciese, puede suceder que no se efectúe el cambio de día al día siguiente.
1. Extraiga la corona hasta el primer clic.
  2. Ajuste el día haciendo girar la corona.
  3. Vuelva a colocar la corona en su posición normal.


[Módulo 5125]

### Puesta en hora

1. Extraiga la corona hasta el segundo clic cuando la manecilla de los segundos se encuentre en la posición de las 12 para que se pare.
2. Ajuste las manecillas haciendo girar la corona. Adelante la manecilla de los minutos cuatro o cinco minutos desde la posición de ajuste deseado y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste correcto.
3. Introduzca la corona en sincronización con la señal horaria para que el reloj continúe marcando la hora.

Primer clic (ajuste del día, día de la semana)


Corona (posición normal)



Segundo clic (ajuste de la hora)

### Para ajustar el día y el día de la semana

- Evite ajustar el día y el día de la semana entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m. Si lo hiciese, puede suceder que no se efectúe el cambio de día y día de la semana al día siguiente.
1. Extraiga la corona hasta el primer clic.
  2. Ajuste el día haciendo girar la corona en el sentido contrario al de las manecillas del reloj.
  3. Ajuste el día de la semana haciendo girar la corona en el sentido de las manecillas del reloj.
  4. Vuelva a colocar la corona en su posición normal.

- Para un reloj con el aro biselado de tiempo transcurrido Gire el aro biselado de tiempo transcurrido, para alinear la marca  con la manecilla de minutos. Luego de una cierta cantidad de tiempo transcurrido, lea la graduación sobre el aro biselado de tiempo transcurrido a la que apunta la manecilla de minutos. Se indica el tiempo transcurrido.



Aro biselado de tiempo transcurrido

## Especificaciones

N° de módulo	Precisión a temperatura normal (por mes)	Tipo de pila	Duración de pila
5125/5128	±20 segundos	SR626SW	Aprox. 3 años