

Guía de operación 5755

CASIO®

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.


<https://s.casio.jp/mw/es/5755/>



- Su reloj puede diferir ligeramente del que se muestra en la ilustración.


Acerca de este reloj

- Este reloj es un reloj mecánico accionado por un muelle real.




Operaciones con la corona

Algunos modelos resistentes al agua (10BAR, 20BAR) vienen con una corona a rosca. Cuando deba realizar una operación con la corona, primero gírela hacia adentro para desbloquearla. A continuación extraiga la corona. No tire de la corona con una fuerza excesiva. Tenga en cuenta que el reloj no es resistente al agua mientras la corona está desenroscada. No olvide volver a enroscar la corona por completo después de realizar una operación con la corona.



Si su reloj tiene un bisel rotatorio...

Puede girar el bisel hasta alinear la marca ▼ con la manecilla de minutos. Esto le permitirá saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que se alineó con la marca ▼.



Especificaciones

Precisión: Desviación media diaria de -35 segundos a +45 segundos

Mecanismo de cuerda: Automático con cuerda manual

Frecuencia de oscilación: 21.600 por hora

Tiempo de funcionamiento: Aproximadamente 40 horas (cuando completamente enrollado)

Joyas: 24

Otros: Función de parada de la manecilla de segundos (Detiene la manecilla de segundos al extraer la corona.)

¡Importante!

- Debido a las características de los relojes mecánicos, factores como el tiempo de uso del reloj, movimiento de la muñeca y el grado de carga sobre el muelle real pueden provocar desviaciones en la precisión fuera del rango especificado.

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

Cuerda del muelle real

El muelle real se enrolla automáticamente con el movimiento de la muñeca mientras se lleva puesto el reloj. También es posible dar cuerda al muelle real manualmente girando la corona (cuerda manual). Si el reloj se detiene, puede reiniciarlo girando la corona o agitándolo suavemente. Una vez que la manecilla de segundos comience a moverse, puede ajustar la hora y la fecha, y luego utilizar el reloj normalmente.

Precauciones al dar cuerda al muelle real

Para dar cuerda al muelle real, gire lentamente la corona hacia la derecha (hacia la posición de las 12). Si su reloj tiene una corona a rosca, primero gire la corona alejándola de la posición de las 12 para aflojarla. Luego, gire lentamente la corona hacia la posición de las 12 para dar cuerda al muelle real. Aunque se pueda seguir girando la corona incluso después de que el muelle real esté completamente enrollado, este no se enrolla más allá de un cierto punto. Tenga en cuenta que la corona gira libremente hacia la posición de las 6, sin dar cuerda al muelle real.

El reloj funciona durante aproximadamente 40 horas después de que el muelle real esté completamente enrollado. Un enrollado insuficiente puede hacer que el reloj se adelante o se atrase. Para garantizar un rendimiento óptimo, utilice el reloj durante al menos 8 horas al día.

Si no utiliza el reloj, dé cuerda completamente al muelle real aproximadamente a la misma hora cada día.

Para ajustar la hora

Cuando la manecilla de segundos esté en la posición de las 12, extraiga la **corona** hasta la posición 2.



Gire la **corona** para ajustar la hora.



Vuelva a introducir la **corona** en sincronización con una señal horaria para continuar con la indicación de la hora.

Nota

- Tenga la precaución de ajustar correctamente a AM o PM.
- Al ajustar la hora, mueva las manecillas hasta que estén entre cuatro y cinco minutos antes de la hora deseada, y luego aváncelas hasta alcanzar la hora exacta.

Para cambiar el ajuste del día

Extraiga la **corona** hasta la posición 1.



Gire la **corona** hacia adentro para ajustar el día.



Vuelva a introducir la **corona**.

Nota

- El ajuste del día se basa en un mes de 31 días. Realice los ajustes para los meses cortos.
- No cambie el ajuste del día entre las 9 p.m. y la 1 a.m. De lo contrario, puede suceder que el ajuste del día no cambie correctamente a la medianoche.