

LEA PRIMERO ESTA INFORMACION IMPORTANTE

Pila

- La pila cargada en la fábrica se descarga durante el embarque y el almacenamiento. Al primer signo de baja potencia (pantalla oscura), haga reemplazar la pila en una tienda del ramo o en un distribuidor CASIO.

Resistencia al agua

- Los relojes están clasificados de I a V de acuerdo con su resistencia al agua. Verifique la clasificación de su reloj en la tabla siguiente para determinar la utilización apropiada.

*Clasificación	Designación de la caja	Salpicaduras, lluvia, etc.	Natación, lavado de automóvil, etc.	Buceo con esnórkel, zambullidas, etc.	Buceo con oxígeno
I	—	No	No	No	No
II	WATER RESISTANT	Sí	No	No	No
III	50 M WATER RESISTANT	Sí	Sí	No	No
IV	100 M WATER RESISTANT	Sí	Sí	Sí	No
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Sí	Sí	Sí	Sí

- No ajuste la pulsera demasiado fuerte. Ud. debería poder introducir un dedo entre la pulsera y la muñeca.
- Para limpiar el reloj y la pulsera, utilice un paño seco y suave, o un paño suave humedecido en una solución de agua y un detergente neutro suave. Nunca utilice agentes volátiles (tales como bencina, diluyentes, limpiadores en aerosol, etc).
- Cuando no utilice el reloj guárdelo en un lugar seco.
- Evite exponer el reloj a la gasolina, solventes limpiadores, pulverizadores, agentes adhesivos, pintura, etc. Las reacciones químicas con tales agentes destruirían los sellos, la caja y el acabado.
- Algunos modelos vienen con patrones impresos mediante estarcido de seda en sus pulseras. Tenga cuidado al limpiar tales pulseras de modo de no frotar demasiado sobre los diseños impresos.
- Para los relojes equipados con correas de resina...
Sobre la correa podrá observarse una sustancia blanquecina en polvo. Esta sustancia no daña su piel ni su ropa, y puede ser quitada limpiando con un paño.

Para los relojes equipados con cajas y correas fluorescentes...

- La exposición por un período largo a la luz directa, puede ocasionar que la coloración fluorescente disminuya.

*Nota

- I No es resistente al agua. Evite todo tipo de humedad.
- III No opere los botones bajo el agua.
- IV Se permite la operación de los botones bajo el agua, pero no opere los botones embutidos. Si el reloj se expone al agua salada, lívelo perfectamente y séquelo.
- V Utilizable para buceo (excepto a las profundidades que requieran helio).


- Algunos relojes resistentes al agua vienen con pulseras de cuero. Tales modelos no se deben utilizar para la natación u otras actividades en las cuales las pulseras se sumerjan en el agua.

Cuidado de su reloj


- Nunca trate de abrir la caja ni de sacar su tapa posterior.
- Ud. deberá hacer reemplazar cada 2 ó 3 años el sello de goma que evita la entrada de agua o polvo.
- Si dentro del reloj apareciera humedad, hágalo revisar inmediatamente en una tienda del ramo o en un distribuidor CASIO.
- Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
- Aunque el reloj ha sido diseñado para soportar un uso normal, Ud. debería evitar el uso rudo o el dejarlo caer.

- El contacto por un período largo con la humedad, puede ocasionar que la coloración fluorescente disminuya. Cerciórese de limpiar tan pronto como sea posible, todo vestigio de humedad desde la superficie del reloj.
- El contacto por un período largo con cualquier otra superficie, mientras está mojado, puede ocasionar la descoloración de los colores fluorescentes. Cerciórese de mantener las superficies fluorescentes libres de toda humedad, y evite el contacto con otras superficies.
- Frotando fuertemente una superficie fluorescente impresa con otra superficie, puede ocasionar que el color de la impresión sea transferido a la otra superficie.

LECTURA DE LA PANTALLA



AJUSTE DE LA FECHA




SELECCION DE IDIOMA

Gire la corona en la dirección B. (gire la corona hacia su posición)

	INGLES "E"	ESPAÑOL "ES"	ALEMAN "D"	FRANCES "F"	ITALIANO "I"
DOMINGO	SU	DO	SO	DI	DO
LUNES	MO	LU	MO	LU	LU
MARTES	TU	MA	DI	MA	MA
MIÉRCOLES	WE	MI	MI	ME	ME
JUEVES	TH	JU	DO	JE	GI
VIERNES	FR	VI	FR	VE	VE
SABADO	SA	SA	SA	SA	SA

4) Para completar el ajuste, empuje la corona a la posición normal.

AJUSTE DE LA HORA DIGITAL



4) Para completar, empuje la corona hacia la posición normal.
 * Si la corona no se ha movido durante unos minutos, se retorna a la presentación del día/fecha.

AJUSTE DE SEGUNDOS



- 1) Gire la corona en la dirección A y seleccione la presentación de los segundos.
 - 2) Tire de la corona hasta la primera posición.
 - 3) Gire la corona en la dirección B para ajustar los segundos sobre una señal horaria. Los adelantos o retrasos de hasta 30 segundos se ajustan a cero.
 - 4) Para completar, empuje la corona hacia adentro a la posición normal.
- * Si la corona no se ha movido durante unos minutos, se retorna a la presentación del día/fecha.
 * La hora precisa puede mantenerse corrigiendo los segundos una vez al mes sobre la señal horaria de la radio, TV, teléfono, etc.

AJUSTE DE LA HORA REGULAR EN RELOJ ANALOGICO

- 1) Gire la corona en la dirección A y se mostrarán los segundos en la presentación.
- 2) Tire de la corona hasta la segunda posición cuando la manecilla alcance la posición de las 12 en punto.
- 3) Ajuste la manecilla girando la corona en una de las direcciones.
- 4) Empuje al corona en el momento en que la presentación de segundos alcance a cero.