

# CASIO® ANALOG (HK-Y)

705 706 707 708 709 1300 1311 1330 1331 1332 1333  
 1342 1344 1345 1346 1347 1360 1362 1398 1399 1747 1770  
 1771 1782 1787 2717 2718 2719 2725 2731 2748 2749  
 2783 2784 2799 3363 3378 3711 3712 3716 4328 4370  
 4393 4394 4746 4747 5025 5044 5049 5058

## ESPAÑOL

- Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.
- Su reloj puede diferir ligeramente del que se muestra en la ilustración.

[Módulos 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370]

### Para ajustar la hora


Extraiga la corona. Ajuste las manecillas haciendo girar la corona. Vuelva a introducir la corona en sincronización con una señal horaria para continuar con la indicación de la hora.



[Módulos 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394, 5049]

### Para ajustar la hora



1. Cuando la manecilla de segundos esté en la posición de las 12, extraiga la corona para que se detenga.
2. Ajuste las manecillas haciendo girar la corona. Adelante la manecilla de minutos cuatro o cinco minutos más allá de la posición de ajuste y, a continuación, hágala retroceder hasta dicha posición.
3. Vuelva a introducir la corona en sincronización con una señal horaria para continuar con la indicación de la hora.



[Módulos 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393, 5025, 5044, 5058]

### Para ajustar la hora

1. Cuando la manecilla de segundos esté en la posición de las 12, extraiga la corona hasta la segunda posición para que se detenga.
2. Ajuste las manecillas haciendo girar la corona. Adelante la manecilla de minutos cuatro o cinco minutos más allá de la posición de ajuste y, a continuación, hágala retroceder hasta dicha posición.
3. Vuelva a introducir la corona en sincronización con una señal horaria para continuar con la indicación de la hora.



### Para ajustar el día

- Evite ajustar el día entre las 8:00 p.m. y las 2:00 a.m. De hacerlo, es posible que el cambio del día no se realice al día siguiente.
1. Extraiga la corona hasta la primera posición.
  2. Ajuste el día haciendo girar la corona.
  3. Regrese la corona a su posición normal.

[Módulos 709, 1333, 1347, 3716]

### Para ajustar la hora

1. Cuando la manecilla de segundos esté en la posición de las 12, extraiga la corona hasta la segunda posición para que se detenga.
2. Ajuste las manecillas haciendo girar la corona. Adelante la manecilla de minutos cuatro o cinco minutos más allá de la posición de ajuste y, a continuación, hágala retroceder hasta dicha posición.
3. Vuelva a introducir la corona en sincronización con una señal horaria para continuar con la indicación de la hora.



### Para ajustar el día y el día de la semana

- Evite ajustar el día y el día de la semana entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m. De hacerlo, es posible que el cambio del día y del día de la semana no se realice al día siguiente.
1. Extraiga la corona hasta la primera posición.
  2. Ajuste el día haciendo girar la corona en sentido antihorario.
  3. Ajuste el día de la semana haciendo girar la corona en sentido horario. Confirme que se ha seleccionado el idioma correcto (inglés o español).
  4. Regrese la corona a su posición normal.

[Días de la semana]	
Inglés	Español
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

- Para el reloj con bisel de tiempo transcurrido Gire el bisel de tiempo transcurrido hasta alinear la marca ▼ con la manecilla de minutos. Después de un cierto tiempo, lea el valor indicado por la manecilla de minutos en la graduación del bisel de tiempo transcurrido. Se indica el tiempo transcurrido.



- Algunos modelos resistentes al agua vienen con una corona a rosca.
- En estos modelos, deberá desenroscar la rosca en la dirección indicada en la ilustración hasta que ceda, antes de poder extraerla. No tire de estos tipos de corona con una fuerza excesiva.
- Asimismo, tenga en cuenta que estos relojes no son resistentes al agua mientras la corona esté desenroscada. Asegúrese de apretar la corona a fondo luego de realizar cualquier ajuste.



## Mantenimiento por el usuario

**Pila:** La pila ha sido instalada en el momento de la fabricación y deberá reemplazarse al primer signo de baja potencia (no se enciende, o la medición del tiempo se atrasa) en una tienda del ramo o en un distribuidor CASIO.

**Resistencia al agua:** Este reloj resistirá el ingreso de agua a la presión estática indicada en su caja (50, 100, ó 200 metros), y la inmersión en agua salada a la profundidad indicada. Sin embargo, tenga en cuenta que la presión dinámica generada por el movimiento bajo el agua es mayor que la presión estática. Note lo siguiente.

Clasificación	Designación de la caja	Salpicaduras, lluvia, etc.	Natación, lavado de automóvil, etc.	Buceo con esnórkel, zambullidas, etc.	Buceo con escalandra
I	-	No	No	No	No
II	WATER RESISTANT	Sí	No	No	No
III	50M WATER RESISTANT	Sí	Sí	No	No
IV	100M WATER RESISTANT	Sí	Sí	Sí	No
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Sí	Sí	Sí	Sí

### \*Notas

- No es resistente al agua. Evite todo tipo de humedad.*
- No tire de la corona hacia afuera mientras el reloj está húmedo.*
- No opere los botones ni tire de la corona hacia afuera cuando el reloj se encuentra debajo del agua.*
- No tire de la corona hacia afuera mientras el reloj está debajo del agua. Si el reloj se expone al agua salada, lávelo perfectamente y séquelo.*
- Utilizable para buceo (excepto a las profundidades que requieran gas de helio y oxígeno). No tire de la corona mientras el reloj está debajo del agua.*

- Su reloj resistente al agua ha sido probado de acuerdo con la norma ISO2281 de la Organización Internacional de Normalización y la Guía 5 de la "GUIA PARA LA INDUSTRIA RELOJERA" del FTC (EE.UU.).

- Algunos relojes resistentes al agua están provistos de correas de cuero. Asegúrese de secar completamente la correa si llegara a mojarse. El uso prolongado del reloj con la correa mojada podría reducir la vida de la correa y causar un cambio de color. También podría ocasionar trastornos en la piel.

### Cuidado de su reloj

- Nunca trate de abrir la caja ni de sacar su tapa posterior.
- La exposición a una muy fuerte carga electrostática puede ocasionar que el reloj visualice una hora equivocada y aun puede dañar los componentes del reloj.
- Una carga electrostática también puede ocasionar que líneas, semejantes a un circuito, aparezcan momentáneamente sobre la presentación. Esto no tiene ningún efecto sobre la función del reloj.
- Deberá hacer reemplazar cada 2 ó 3 años el sello de goma que evita la entrada de agua o polvo.
- Si dentro del reloj apareciera humedad, hágalo revisar inmediatamente en una tienda del ramo o en un distribuidor CASIO.
- Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
- Aunque el reloj ha sido diseñado para soportar un uso normal, deberá evitar el uso rudo o el dejarlo caer.
- El apriete excesivo de la correa podrá hacerle sudar, dificultando el paso de aire debajo de la misma, lo cual podrá ocasionar a su vez, irritación de la piel. Evite apretar excesivamente la correa. Tendría que dejar pasar un dedo entre la correa y su muñeca.
- El deterioro, óxido o corrosión de la correa puede hacer que se rompa, con lo cual el reloj se le puede caer de la muñeca y puede acabar por perderlo. Asegúrese de cuidar bien la correa y mantenerla limpia. Si nota que la correa está rota, decolorada, floja o presenta cualquier otro problema, comuníquese de inmediato con su vendedor minorista original o un centro de servicio autorizado CASIO para que la revisen, reparen o reemplacen. Tenga en cuenta que se le cobrará por cualquier reparación o reemplazo de la correa.
- Para limpiar el reloj y la pulsera, utilice un paño seco y suave, o un paño suave humedecido en una solución de agua y un detergente neutro suave. Nunca utilice agentes volátiles (tales como bencina, diluyentes, limpiadores en aerosol, etc.).
- Evite poner el reloj en contacto directo con líquidos para el cabello, colonias, cremas antirronceadoras y otros artículos de tocador, pues se podrían deteriorar las partes de plástico del reloj. Si el reloj llegara a entrar en contacto con estos u otros artículos de tocador, limpie inmediatamente con un paño suave y seco.
- Cuando no utilice el reloj guárdelo en un lugar seco.
- Evite exponer el reloj a la gasolina, solventes limpiadores, pulverizadores, agentes adhesivos, pintura, etc. Las reacciones químicas con tales agentes destruirían los sellos, la caja y el acabado.
- Los acabados pintados pueden perder el color y gastarse por una presión muy fuerte, frotando durante un largo tiempo, raspado, fricción, etc.
- Algunos modelos vienen con patrones impresos mediante estarcido de seda en sus pulseras. Tenga cuidado al limpiar tales pulseras de modo de no frotar demasiado sobre los diseños impresos.
- Mantenga siempre las pilas alejadas del alcance de los niños más pequeños. Si una pila llega a ser digerida accidentalmente, comuníquese inmediatamente con un médico.
- Guarde este manual y cualquier otra documentación entregada con el reloj en un lugar seguro, para futuras consultas.

Para los relojes equipados con pulseras de resina...

- Sobre la pulsera podrá observarse una sustancia blanquecina en polvo. Esta sustancia no daña su piel ni su ropa, y puede ser quitada limpiando con un paño.
- El dejar la pulsera de resina mojada con sudor o agua o el guardarla en un sitio sujeto a alta humedad podría ocasionar deterioro, cortaduras o grietas en la pulsera. Para asegurar una larga vida útil de la pulsera de resina, elimine a la brevedad posible la suciedad o el agua con un paño suave.

Para los relojes equipados con cajas y pulseras fluorescentes...

- La exposición por un período largo a luz directa del sol, puede ocasionar que la coloración fluorescente disminuya.
- El contacto por un período largo con la humedad, puede ocasionar que la coloración fluorescente disminuya. Cerciórese de eliminar tan pronto como sea posible, todo vestigio de humedad de la superficie del reloj.
- El contacto por un período largo con cualquier otra superficie, mientras está mojado, puede ocasionar la decoloración de los colores fluorescentes. Cerciórese de mantener las superficies fluorescentes libres de toda humedad, y evite el contacto con otras superficies.
- Frotando fuertemente una superficie fluorescente impresa con otra superficie, puede ocasionar que el color de la impresión sea trasferido a la otra superficie.

CASIO COMPUTER CO., LTD. no será responsable por ninguna pérdida ni reclamo de terceras partes resultantes de la utilización de este reloj.

## Especificaciones

Módulo N°	Precisión a la temperatura normal (por mes)	Tipo de pila	Autonomía de la pila
706/708/709/4746	±20 segundos	SR920SW	Aproximadamente 3 años
1311	±20 segundos	CR2016	Aproximadamente 10 años
1330/2783/2784/3363/4370/5025/5044/5049/5058	±20 segundos	SR626SW	Aproximadamente 3 años
1331/1332/1333	±20 segundos	SR626SW	Aproximadamente 2 años
1342	±30 segundos	SR927SW	Aproximadamente 3 años
705/707/1300/1344/1345/1346/1347/1782	±20 segundos	SR621SW	Aproximadamente 2 años
1360	±30 segundos	SR626SW	Aproximadamente 2 años
1362/1747	±20 segundos	SR521SW	Aproximadamente 2 años
1398/1399/3378	±20 segundos	SR616SW	Aproximadamente 2 años
1770	±20 segundos	SR616SW	Aproximadamente 3 años
1771/2717/2718/2725/2731/2748/2749/4328/4393/4747	±20 segundos	SR621SW	Aproximadamente 3 años
1787	±30 segundos	SR920SW	Aproximadamente 2 años
2719/3716	±20 segundos	CR2012	Aproximadamente 10 años
2799	±20 segundos	SR416SW	Aproximadamente 3 años
3711/3712	±20 segundos	CR1616	Aproximadamente 10 años
4394	±20 segundos	SR416SW	Aproximadamente 2 años